

Instrucciones de instalación

FILTRO PARA REFRIGERADOR WATERDROP MODELO DA00020B

Antes de la instalación:

Cierre el paso del suministro de agua fría del refrigerador antes de la instalación. Encienda el dispensador de agua del refrigerador para liberar la presión, dejando que el agua salga por la tubería completamente.

Es normal encontrar residuos de carbono negro (partículas) en el exterior del filtro. Esto ocurre cuando el filtro es sacudido durante el transporte. Es seguro, solo enjuague para eliminar dicho residuo.

Los conectores del filtro son más grandes para prevenir fugas. Usted quizá tenga que girar el filtro con firmeza para comprobar que la conexión esté asegurada.

1. Localice el filtro existente y quítelo girándolo en sentido contrario a las manillas del reloj.
2. Sosteniendo el nuevo filtro en sus manos, elimine cuidadosamente el empaque y las tapas sanitarias del nuevo filtro.
3. Inserte el nuevo filtro en el receptáculo para el filtro en el refrigerador. Gírelo en el sentido de las manillas del reloj.
Asegúrese de que el filtro este correcto y completamente instalado con un giro de ¼ de vuelta. Esto es requerido para activar la válvula que se encuentra dentro del refrigerador. Si el filtro no se gira en ¼ de vuelta, la válvula no se abrirá completamente y podría causar que el flujo de agua sea más lento o podría provocar incluso que la válvula genere ruido de crujido durante el uso.
4. Vierta agua dentro de un vaso para confirmar un buen flujo de agua. Si el flujo es lento, retire y reinstale el filtro.

NOTA: El flujo inicial podría ser más lento de lo esperado. El flujo normal debería restaurarse dentro de 24 a 36 horas.

PRECAUCION: Este filtro no debe ser usado con agua que sea microbiológicamente insegura o que sea de calidad desconocida sin la desinfección adecuada antes y después del sistema.

Reiniciando su indicador de cambio de filtro:

NOTA: Estas son las instrucciones de reinicio del filtro más comunes. Si las instrucciones no funcionan para su marca de refrigerador, vea la documentación que venía originalmente con el refrigerador.

Marca Refrigerador	Instrucciones
Samsung	Presiones y mantenga presionados los botones "ICE TYPE" y "CHILD LOCK" por tres segundos. El indicador del filtro de agua se pondrá verde. NOTA: Presione estos botones solo por tres segundos. Presionar estos botones por 5 segundos anula el reinicio. Si usted cancela el reinicio, repita el procedimiento.

Almacenamiento y mantenimiento:

- Reemplace su filtro cada 6 meses o 300 galones para prevenir el desarrollo de bacterias y hongos en su filtro, líneas de suministro, y tanque de almacenamiento.
- Mantenga sus filtros sin usar en un lugar oscuro, frío y seco hasta que los necesite.
- Si usted no usa su dispensador de agua por más de 4 días, deje fluir dos galones de agua antes de usar nuevamente para prevenir que el agua tenga mal sabor.